



▶ バリタップ ◀



■ 特長

「バリタップ」は、サイリスタ式交流電力調整器の総称です。

小型・軽量で、効率良く、フレキシブルな電力制御ができます。



精密な温度制御ができます。

シリーズ 一覧

バリタップシリーズにノイズ低減タイプを加え、
VARITAP SERIES OFFER WIDER VARIETIES FOR EVERY

シリーズ名	Series name	VPシリーズ VP series	Jシリーズ J series
形式	Model	VP-	VPJ-
概要	Outline	基本機能 	設定器外付 
制御方式	Control system	位相制御 Phase control	位相制御 Phase control
入力	手動設定 設定器内蔵 設定器外付	Input / Manual setting Built-in setting unit External setting unit	★ ★
外部信号	電流信号 電圧信号	External signal Current signal Voltage signal	
相数	单相 三相	Power supply / Phase Single phase Three phase	★ ★
電源	100/110V 200/220V 380V 400/440V その他の電圧	Circuit voltage 100/110V 200/220V 380V 400/440 Other voltage	★ ★ ★ ★
電流(A)	Current (A)	0.5~10	1.5~60
負荷	定抵抗負荷 変抵抗負荷 変圧器一次制御 誘導負荷 ハロゲンランプ	Load Constant resistance load Variable resistance load Transformer primary control Inductive load Halogen lamp	★ ★
保護方式	Protection method	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse
電源表示灯	Power indicator lamp		
ソフトスタート	Soft start		
勾配設定	Gradient setting		
雑音防止器内蔵	Built-in noise suppressor		
ソフトアップ可変(SU)内蔵	Built-in soft-up variable (SU)		
オプション	ノイズ低減(CA) 定電流制御(CC) 定電圧制御(CV) 断線警報器(K) 過電流警報出力(AL)	Option Noise reduction (CA) Constant current control (CC) Constant voltage control (CV) Disconnection alarm unit (K) Overcurrent alarm output (AL)	
標準付属品	Standard accessories	目盛板 Division plate	手動設定器・目盛板 Manual setting unit, division plate
掲載ページ	Description page	6	6

★は標準仕様 Standard specification

よりバラエティーに富み、あらゆる用途にご使用いただけます。

APPLICATION WITH THE ADDITION OF NOISE REDUCTION TYPE

Kシリーズ K series	Lシリーズ L series	Pシリーズ P series	Zシリーズ Z series	部品その他 Parts and other	
VSCK-	VSCL-	VSCP-	VTCP-	VSCZ-	VTCZ-
組込用基板型 Built-in substrate type	電流信号対応 Correspondent with current signal	電流信号入力 Current signal input	3相用 3-phase	ノイズ発生-小 Noise suppression type	3相用 3-phase
位相制御 Phase control	位相制御 Phase control	位相制御 Phase control	位相制御 Phase control	分周制御 Frequency dividing	分周制御 Frequency dividing
★		★	★	★	★
	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA	4~20mA
		0.8~4V	0.8~4V	0.8~4V	0.8~4V
★	★	★		★	
★	★	★		★	
★	★	★	★	★	★
		★	★	★	
		★	★	★	
5	5	15~500	15~500	15~500	15~200
★	★	★	★	★	★
		オプション付き with option	オプション付き with option		
★	★	★	★		
		★	★		
★		オプション付き with option	オプション付き with option		
速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse	ヒューズ内蔵 Built-in fuse	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse	速断ヒューズ外付 with external quick-blown fuse
		★	★	★	★
★	★	★	★		
	★	★	★	★	★
★	★				
		★	★		
		★	★		
		★	★		
		★	★		
		★	★		
		★	★		
		★	★		
手動設定器・目盛板 Manual setting unit, division plate	電源変圧器 Power transformer				

P/Zシリーズの60A以上の機種は速断ヒューズを内蔵出来ます

概要

GENERAL

概要

バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。調整の方法は位相制御方式と分周制御方式に大別され、負荷へ印加される電圧波形は下図の通りとなります。位相制御方式は電源電圧を低減することができ、なめらかな制御ができます。分周制御方式は電源電圧の低減はできませんが、ノイズ発生は極めて少なくて済みます。いずれも優れた特長を持つております。十分にご検討の上ご使用ください。

GENERAL


VARITAP is the general term for the thyristor type AC power regulator. There are two methods for voltage regulation, i.e., Phase control method and Frequency dividing control method. The voltage wave form will be as shown in the following figure. The phase control method can reduce the supply voltage for smooth control operation. The frequency dividing control method cannot reduce the supply voltage but the noise emission is quite small. Either method has superb characteristics. Customers are suggested to fully understand the product performance before using.

出力波形

Output wave form


■位相制御・分解能力:無限大

入力信号に応じて α (導通角)が変化し、なめらかに負荷への電力を調整することができます。




Phase control: Resolution/infinite

Continuity angle alpha (continuity angle) changes according to the input signal and can smoothly adjust the power to the load.



■分周制御・発生ノイズ:55dB以下

入力信号に応じて分周周期のON-OFF時間が変化し、負荷への電力を調整できます。



Frequency dividing control: Noise generation: 55 dB or less
ON-OFF time in the frequency dividing cycle changes according to the input signal to adjust the power to the load.

出力60%の例
Example is for 60% output.

用途

usage

温調器(電流出力4~20mA)はメーカーを選びません。

温度調節 トンネル炉・焼結炉・焼入炉・蒸着機・射出成型機・ローラー炉・包装機・恒温槽・融雪ヒーター・焼成炉・ホットプレス・乾燥機・溶解炉・ICモールド金型・熱風発生器・自動ハンダ槽・焼鉄炉・公害処理装置・洗浄器

Temperature regulator (current output: 4 to 20 mA) has no preference to any manufacturer.

Temperature control Tunnel furnace, sintering furnace, quenching furnace, evaporator, injection moulding machine, brazing furnace, packing machine, thermostat bath, snow melting heater, baking kiln, hot-press machine, desiccator, melting furnace, IC mould, air-heating furnace, automatic soldering bath, annealing furnace, pollution disposing system, scrubber

ランプ調光 顕微鏡・印刷乾燥機・リフロー炉・紙探傷器・写真スタジオ・イルミネーション・コードライト・ビン探傷器・養鶏・オーバーヘッドライト・プロジェクター

Adjustment of lamp intensity Microscope, printing drier, reflow furnace, paper flaw detector, photo studio, illumination, cold light, bottle flaw detector, poultry farm, overhead projector

電力調整 磁気探傷器・着磁機・脱磁機・電解加工・高周波焼入炉・メッキ装置・静電塗装機

Power adjustment magnetic particle inspection equipment, magnetizer, demagnetizer, electrolytic processing, high-frequency hardening furnace, plating system, electrostatic coating machine

モーター調整 遠心分離器・テープ巻取機・研磨機・換気ファン・電線製造ライン・無煙ロースター・製袋機・空調機・クリーンルーム

Motor speed control Centrifuge, tape winding machine, polishing machine, ventilator, electric wire production line, non-smoke roaster, bag making machine, air-conditioner, clean room



Pシリーズ P-series
ノイズ低減バリタップ
 Noise Suppression VARITAP

国際規格に適合

(EMC CISPR Publication22 classA)


近年、電子機器より発生する電磁妨害ノイズにより周辺機器が誤動作、事故を引き起こすことが大きな社会問題となっています。

また、世界の動向として電磁妨害ノイズ規制が強化され、CISPRなどの国際規格化へと進んでいます。この問題にたいして弊社ではバリタップ(サイリスタ式電力調整器)の放射、伝導ノイズを低減させることに成功しました。

Meets International Standard

In recent years, operation errors and accidents of peripheral equipment caused by the electromagnetic interference noise generated from the electronic devices pose a major social problem.

In addition, the world trends for the control of electromagnetic interference noise are becoming stronger and moving toward the establishment of CISPR and other international standards. In this connection, this company has succeeded in reducing the radiation and conduction noise of VARITAP (thyristor type power regulation device).



■単相100V/200V Single Phase 100V/200V

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value
VSCP-15-NCA	15A	3KVA	60	152	178	1.3kg	22W
VSCP-30-NCA	30A	6KVA	60	152	178	1.4kg	36W

※EMC:電磁環境適合性

※CISPR:国際無線障害特別委員会

※classA:工業環境内で使用することを目的としています。

※classB:家庭環境内で使用することを目的としています。

* EMC: Conformance to the electromagnetic environment

* CISPR: Comite International Special des Perturbations Radioelectriques

* class A: Intended for use within an industrial environment


* class B: Intended for use within household environment

■適合規格
Compatible standard

定格負荷時:CISPR publication22 classA
Under the rated load EN55022 classA

5A負荷時:CISPR publication22 classB
Under 5 A load EN55022 classB

■試験結果
Test result




ご用命次第技術資料を
提出いたします。

Technical data to be submitted upon request.

AVERAGEは測定不能
測定場所 : EMC鹿島
測定日時 : 1996.11.8

AVERAGE value not measurable
Test site: EMC Kashima
Test date: Nov. 8, 1996

■接続図
Connection diagram




■試験設備
Testing facilities



図10-1 Fig.10-1

■外形図
Outline drawing



取付穴加工図 Drilling diagram for mounting holes

■取扱上の注意 Cautions on handling

- 1.アースは必ずとってください。
- 2.耐圧試験を行う場合は
FG-E間は開放してください。

1. Always provide the grounding.
2. When testing withstand voltage, open between FG and E.

図10-2 Fig.10-2



Pシリーズ P-series
コンパクトローコストシリーズ
COMPACT and LOW COST SERIES



VSCP-15-N

Safety cover

■共通仕様

入力信号 制御方式 周波数	4~20mA(200Ω)、0.8~4VDC(100KΩ), 手動設定、無電圧接点 位相制御(単体Pシリーズ)3アーム位相制御(3相Pシリーズ) 単相(Sタイプ) 3相(Tタイプ)
定格回路電圧	50・60Hz 100/110V, 200/220V共用(単相Cタイプ100A以下) 200/220V(単相Cタイプ150A以上, 3相Cタイプ) 380V(3相Eタイプ), 380V, 400/440V(単相Fタイプ) 400/440V(3相Fタイプ)
電圧範囲 定格電流	±10% 15,30,40,60,100,150,200,300,500(単相Pシリーズ) 15,30,60,100,150,200,300,500(3相Pシリーズ)
ソフトスタート ソフトアップ 出力調整範囲 勾配調整範囲	約0.2秒 約0.2~5秒可変 0~98% 0~100%
周囲温度 適応負荷 絶縁抵抗 絶縁耐圧	0~60°C (40°C以上では電流低減 P24図11-6参照) 抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時) 電力回路…ケース側 DC500メガで50MΩ以上 電力回路…ケース側 AC1.5KV1分間

- 定格電流150A以上の機種にはファンが付きます。
- ファン停止時には過温度アラーム接点出力(AC125V0.5A/DC56V 0.3A b接点)をアラーム端子に出力します。
- Eタイプ、Fタイプの150A以上の機種はファン用としてAC200V別電源となります。

Input signal: 4-20 mA (200 ohms), 0.8 to 4VDC (100 Kohms) manual setting, no voltage contact
Control system: Phase control (Single phase P-series), three arm phase control (3-phase P-series)

Phase: Single phase (S type) Three phase (T-type)

Frequency: 50/60 Hz

Rated circuit voltage: 100/110 and 200/220 V common (single phase C-type 100 A or under)

200/220 V (single phase C-type 150 A and over, 3-phase C-type)

380 V (3-phase E-type), 380 V, 400/440 V (single-phase F-type)

400/440 V (3-phase F-type)

Voltage range: ±10%

Rated current: 15, 30, 40, 60, 100, 150, 200, 300 and 500 A (single-phase P-series)

15, 30, 60, 100, 150, 200, 300 and 500 A (3-phase P-series)

Soft start: approx. 0.2 sec.

Soft up: approx. 0.2 to 5 sec variable

Output adjustable range: 0 - 100%

Gradient adjustable range: 0 - 100%

Ambient temperature: 0 - 60°C (current reduced at 40°C. See Fig. 11-6 on page 24.)

Applicable load: Resistance load, transformer primary control, variable resistance load (when used with option)

Insulation resistance: 50Mohms at 500 VDC Megger between power circuit and ground over insulation with stand

Voltage: 1.5 KVAC for 1 minute between power circuit and ground

*A fan is provided for models having the rated current of 150 A and over.

*When the fan stops, excess temperature alarm contact (125 VAC, 0.5 A/56 VDC, 0.3 A/b contact) is output to the alarm terminal.

*A separate fan power supply of 200 VAC is used for the models of E- and F-type of 150 A and over.



VSCP-30-NK



VSCP-60-N



VSCP-150-N



VTCP-15-N



VTCP-60-N




VTCP-200-N

Pシリーズ

型式の見方

Finding method of models



■単相 100/110V, 200/220V Single phase 100/110V and 200/220V

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	図番 Fig. No.	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VSCP-15-N	15A	3KVA	16-1	60	152	178	1.1(1.5)kg	22W	●
VSCP-30-N	30A	6KVA	16-1	60	152	178	1.1(1.5)kg	36W	●
VSCP-40-N	40A	8KVA	16-1	60	152	178	1.1(1.5)kg	40W	●
VSCP-60-N	60A	12KVA	16-2	124	157	228	3.0(3.3)kg	60W	●
VSCP-100-N	100A	20KVA	16-3	155	157	228	3.5(3.8)kg	100W	●
VSCP-150-N	150A	30KVA	16-4	185	190	345	6.0(6.3)kg	175W	●
VSCP-200-N	200A	40KVA	16-5	200	188	345	8.0(8.3)kg	300W	
VSCP-300-NII	300A	60KVA	16-6	192	263	345	12.1(12.4)kg	450W	
VSCP-500-NII	500A	100KVA	16-6	192	263	345	12.1(12.4)kg	750W	

() 内はオプション付の質量

■単相 380V, 400/440V Single phase 380V and 400/440V

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VSFP-15-N	15A	6KVA	60	152	178	1.4kg	22W	
VSFP-30-N	30A	12KVA	60	152	178	1.5kg	36W	
VSFP-40-N	40A	16KVA	60	152	178	1.5kg	40W	
VSFP-60-N	60A	24KVA	124	170	228	3.3kg	60W	
VSFP-100-N	100A	40KVA	155	170	228	3.8kg	100W	
VSFP-150-N	150A	60KVA	185	180	345	6.3kg	175W	
VSFP-200-N	200A	80KVA	200	220	345	8.3kg	300W	
VSFP-300-NII	300A	120KVA	192	263	345	12.4kg	450W	
VSFP-500-NII	500A	200KVA	192	263	345	12.4kg	750W	

オプション付の形状は異なります



Pシリーズ P-series

■三相個別仕様 200/220V

Three-phase individual specifications 200/220 V

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	図番 Fig. No.	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VTCP-15-N	15A	5.2KVA	16-8	121	197	260	2.5(2.8)kg	75W	●
VTCP-30-N	30A	10.4KVA	16-8	121	197	260	3.0(3.3)kg	114W	●
VTCP-60-N	60A	20.8KVA	16-9	280	193	235	6.0(6.3)kg	186W	●
VTCP-100-N	100A	34.6KVA	16-10	378	193	235	9.0(9.3)kg	300W	●
VTCP-150-N	150A	52.0KVA	16-11	378	210	345	12.0(12.3)kg	430W	●
VTCP-200-N	200A	69.2KVA	16-12	480	188	345	21.0(21.3)kg	900W	
VTCP-300-NII	300A	103.9KVA	16-13	468	264	345	28.2(28.5)kg	1350W	
VTCP-500-NII	500A	173.2KVA	16-13	468	264	345	28.2(28.5)kg	2250W	

()内はオプション付の質量です。
(Parentheses) is the Mass with option

■三相個別仕様 380V

Three-phase individual specifications 380 V

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VTEP-15-N	15A	9.9KVA	121	197	260	2.8kg	75W	
VTEP-30-N	30A	19.8KVA	121	197	260	3.3kg	114W	
VTEP-60-N	60A	39.5KVA	280	193	235	6.3kg	186W	
VTEP-100-N	100A	65.8KVA	378	193	235	9.5kg	300W	
VTEP-150-N	150A	98.7KVA	378	235	345	12.5kg	430W	
VTEP-200-N	200A	131.6KVA	482	240	345	21.5kg	900W	
VTEP-300-NII	300A	197.5KVA	468	264	345	28.5kg	1350W	
VTEP-500-NII	500A	329.1KVA	468	264	345	28.5kg	2250W	

■三相個別仕様 400/440V

Three-phase individual specifications 400/440 V

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VTFP-15-N	15A	10.4KVA	121	197	260	2.8kg	75W	
VTFP-30-N	30A	20.8KVA	121	197	260	3.3kg	114W	
VTFP-60-N	60A	41.6KVA	280	193	235	6.3kg	186W	
VTFP-100-N	100A	69.2KVA	378	193	235	9.5kg	300W	
VTFP-150-N	150A	103.9KVA	378	235	345	12.5kg	430W	
VTFP-200-N	200A	138.6KVA	482	225	345	21.5kg	900W	
VTFP-300-NII	300A	207.8KVA	468	264	345	28.5kg	1350W	
VTFP-500-NII	500A	346.4KVA	468	264	345	28.5kg	2250W	



Zシリーズ Z-series 分周制御方式

FREQUENCY DIVIDING CONTROL SYSTEM

Common specifications

入力信号	4~20mA(200Ω)、0.8~4VDC(100KΩ),手動設定、無電圧接点
制御方式	分周制御(単相Zシリーズ) 4アーム分周制御(3相Zシリーズ)
相数	単相(Sタイプ) 3相(Tタイプ)
周波数	50・60Hz
定格回路電圧	100/110V、200/220V共用(単相Cタイプ100A以下) 200/220V(単相Cタイプ150A以上, 3相Cタイプ) 380V、400/440V(単相Fタイプ)
電圧範囲	±10%
定格電流	15,30,40,60,100,150,200,300,500(単相Zシリーズ) 15,30,60,100,150,200(3相Zシリーズ)
出力調整範囲	0~98%
勾配調整範囲	0~100%
周囲温度	0~60°C (40°C以上では電流低減 P24図11-6参照)
適用負荷	抵抗負荷
絶縁抵抗	電力回路…ケース側 DC500メガにて50MΩ以上
絶縁耐圧	電力回路…ケース側 AC1.5KV1分間

- 定格電流150A以上の機種にはファンが付きます。
- ファン停止時には過温度アラーム接点出力(AC125V0.5A/DC56V0.3A b接点)をアラーム端子に出力します。
- Fタイプの150A以上の機種はファン用としてAC200V別電源となります。

Input signal:	4-20 mA (200 ohms), 0.8 to 4VDC (100 Kohms) manual setting, no voltage contact
Control system:	Frequency dividing control (Single phase Z-series), four arm frequency dividing control (3-phase Z-series)
Phase:	Single phase (S type) Three phase (T-type)
Frequency:	50/60 Hz
Rated circuit voltage:	100/110 and 200/220 V common (single phase C-type 100 A or under) 200/220 V (single phase C-type 150 A and over, 3-phase C-type) 380V and 400/440V (single-phase F-type)
Voltage range:	±10%
Rated current:	Rated current: 15, 30, 40, 60, 100, 150, 200, 300 and 500 A (single-phase Z-series) 15, 30, 60, 100, 150, 200, 300 and 500 A (3-phase Z-series)
Output adjustable range:	0 - 98%
Gradient adjustable range:	0 - 100%
Ambient temperature:	0 - 60°C (current reduced at 40°C. See Fig. 11-6 on page 24.)
Applicable load:	Resistance load
Insulation resistance:	50Mohms and over at 500 VDC Megger between power circuit and the case
Insulation withstand voltage:	1.5 KVAC for 1 minute between power circuit and the case

*A fan is provided for models having the rated current of 150 A and over.
*When the fan stops, excess temperature alarm contact (AC125 V, 0.5 A/56 VDC, 0.3 A/b contact) is output to the alarm terminal.
*A separate fan power supply of 200 VAC is used for the models of F-type of 150 A and over.

■単相個別仕様 100/110V、200/220V Single phase individual specification

単位 unit: mm









型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	図番 Fig.No.	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VSCZ-15-N	15A	3KVA	16-1	60	152	178	1.0kg	22W	●
VSCZ-30-N	30A	6KVA	16-1	60	152	178	1.1kg	36W	●
VSCZ-40-N	40A	8KVA	16-1	60	152	178	1.1kg	40W	
VSCZ-60-N	60A	12KVA	16-2	124	157	228	3.0kg	60W	●
VSCZ-100-N	100A	20KVA	16-3	155	157	228	3.5kg	100W	●
VSCZ-150-N	150A	30KVA	16-4	185	175	345	6.0kg	175W	●
VSCZ-200-N	200A	40KVA	16-5	200	188	345	8.0kg	300W	
VSCZ-300-NII	300A	60KVA	16-6	192	263	345	12.1kg	450W	
VSCZ-500-NII	500A	100KVA	16-6	192	263	345	12.1kg	750W	

■三相個別仕様 200/220V Three-phase individual specifications

単位 unit: mm

型式 Model	定格電流 Rated current	容量 Capacity	図番 Fig.No.	幅 Width	奥行 Depth	高さ Height	質量 Mass	発生熱量 Calorific value	標準在庫 Standard inventory
VTCZ-15-N	15A	5.2KVA	16-8	121	197	260	2.2kg	44W	
VTCZ-30-N	30A	10.4KVA	16-8	121	197	260	2.7kg	72W	
VTCZ-60-N	60A	20.8KVA	16-9	280	193	235	5.7kg	122W	
VTCZ-100-N	100A	34.6KVA	16-10	378	193	235	8.7kg	200W	
VTCZ-150-N	150A	52.0KVA	16-11	378	210	345	11.7kg	250W	
VTCZ-200-N	200A	69.2KVA	16-12	480	188	345	20.7kg	600W	

■特性 Characteristics



●周囲温度および許容電流について図11-6を参照の上ご使用ください。
●CVオプション付を周囲温度40°C以上でご使用の時は電流リミッターを許容電流に合わせてください。(100%に設定してあります。)
●各機種の許容サージ電流は図11-7、11-8の通りです。十分余裕をもってご使用ください。
●下限設定のMIN.は50Hzで4～20mA入力に調整してあります。60Hzでご使用の場合、下限を合わせる必要がある時はMIN.で調整できますが、出来るだけ回転させないようにしてください。

#For the ambient temperature and allowable current, see Fig. 11-6 before using.

#When using the product with CV option at the ambient temperature of over 40°C, match the current of the limiter to that of allowable current. (Initially set to 100%)

#Allowable surge current for respective models is as per Fig. 11-7 and -8. Use with ample margin.

#Minimum for the low setting is set to 4 to 20 mA for 50 Hz. When using the product in 60 Hz, the low limit may be adjusted with MIN, but refrain from turning it as much as possible.

■オプション仕様

定電流制御 (CC): 設定した電流値になるように、電圧を自動調整します。電源変動±10%にたいして±3%以下(負荷一定)／負荷変動5倍に対し±5%以下(電源電圧一定)電圧リミッタ内蔵／ピーク過電流時ゲートオフし、アラーム表示灯点灯／15A、30AはCT内蔵。

定電圧制御 (CV): 設定した電圧値に自動調整します。(回路電圧以上には調整できません。)電源変動±10%に対して±3%以下(負荷一定)電流リミッタ内蔵／ピーク過電流時ゲートオフし、アラーム表示灯点灯／15A、30AはCT内蔵。

ピーク過電流 ピーク過電流でゲートオフ時、警報出力を出します。

警報出力付 (AL): (CC、CVオプションに追加装備できます。) ホトライアック出力で、コネクター(リード線AWG 22相当300mm付)が付属します。

トライアック定格 AC220V以下 5mA以上50mA以下 ピーク60Hz正弦波1.3A非繰り返し 直流では使用しないでください。

CCまたはCVオプションの場合、電圧は100V／200V共用です。110V／220Vをご要求の時は指定してください。

Optional specifications

Constant current control (CC):

Automatically adjusts the voltage to provide a set current value.

±3% or under to power variation of ±10%±5% or under to load variation of 5 times (constant supply voltage)

Built-in voltage limiter Gates off in peak overcurrent and turns alarm indicator light ON

Built-in CT for 15A and 30A models

Constant voltage control (CV):

Automatically adjusts to a set voltage. (Not adjustable higher than the circuit voltage.)

±3% or under to power variation of ±10% (with constant load)

Built-in current limiter

Gates off in peak overcurrent and turns alarm indicator light ON

Built-in CT for 15A and 30A models

Peak overcurrent alarm output (AL):

Outputs alarm to a peak overcurrent with the gate off. (May be added to the CC and/or CV option)

Photo triac output with a connector (lead wire equivalent to AWG22 in 300 mm) attached as an accessory.

Triac rating: Under 220 VAC, 5 mA and over and under 50 mA

Peak 60 Hz sine half wave 1.3 A non-repetition

Don't use in DC.

In the case of CC or CV option, the voltage is common for 100 V/200 V.

If 110/220 V model is needed, please specify accordingly.

■主回路接続方法 Connecting method of main circuit

●標準型 単相 Standard type, single phase




図12-1 Fig. 12-1

●標準型 3相 Standard type, three phase




図12-2 Fig. 12-2

負荷はY結線、△結線とも接続できます。(パリタップの定格電流を越えないようにしてください。
Load can be connected with Y- and -wiring. (The rated current of VARITAP must not be exceeded.)

Cautions on handling

- #If no input signal is received, no load current flows. However, there is some voltage in the circuit because of minor leak current, for which care should be taken.
- #Output adjustment is disabled with no load. Irrespective of input signal, the voltmeter indicates a certain value of voltage. Always connect a load of 100 mA or over.
- #Contact used for no voltage contact input and/or two position control has minor current of approx. 10 mA. Use a contact that causes no defective contact.
- #Use stranded or shielded wire for control wire. Avoid parallel wiring to the power line. Limit the wiring length to as short as possible within 5 m.
- #In phase control, there is a difference between the values indicated by an effective value indicator voltmeter (moving core type, etc.) and an average value indicator voltmeter (such as rectifying type instrument, tester, etc.) as shown by the figure to the right.
- #Types of 60 A and over use M8 copper bar terminal for U and u terminals only. On the panel M4 U and u terminals are provided. Always use copper bar terminals.
- #AR terminal of 150 A type outputs alarm contact (b contact) to overheated thyristor. Use this or an alarm circuit, etc., as may be needed.
- #In the case of F and/or E types of over 150 A, always input 200 or 220 V to FAN, the power terminal for the ventilating fan for cooling radiator.
- #To install quick-melting fuse of over 60 A, always remove the copper bar installed to u terminal in advance.
- #Alarm fuse unit is available. (See page 33)
- #Mean voltage indicator for the frequency dividing control output is available for your use.
- Model ZMC-80: For installing a 80 panel
- ZMC-100: For installing a 100 panel

Installation

Always install vertically. When using multiple VARITAP in parallel, install them by the intervals shown in Fig. 13.

■取扱上の注意について

- 入力信号がない場合、負荷電流は流れませんが、わずかな漏れ電流により、回路に电压がかかっています。注意してください。
- 無負荷での出力調整は出来ません。入力信号にかかわらず电压計は、ある电压値を指示します。必ず100mA以上の負荷を接続してください。
- 無电压接点入力、2位置制御などで使用する接点には10mA程度の微少電流が流れます。接触不良の生じないよう接点をご使用ください。
- 制御線は、より合わせるか、シールド線を使用し、電源線との平行配線は避けてください。配線長さは5m以内となるべく短くしてください。
- 位相制御を行ったとき、実効値指示電圧計(可動鉄片型など)と平均値指示電圧計8(整流型、テスターなど)の指示値の差は図14の通りとなります。
- 60A以上のタイプはU、u端子のみM8の銅バー端子となります。パネル面にM4のU、u端子も付いていますが、必ず銅バー端子を使用してください。
- 150AタイプのAR端子はサイリスタ過熱時のアラーム接点(b接点)を出力します。必要に応じて、警報回路などにご使用ください。
- 150A以上、F、Eタイプの場合、放熱器冷却用換気扇の電源端子FANに必ず200または220Vを入力してください。
- 60A以上の速断ヒューズの取付は、u端子に取付けるある銅バーを外して行ってください。
- 警報ヒューズユニットが準備しております。(33ページ)
- 分周制御出力の平均電圧指示計を用意しております。ご利用ください。

型式 ZMC-80／パネル取付け用
ZMC-100／パネル取付け用

■取付

必ず垂直取付けでご使用ください。複数のバリタップを並べてご使用の場合、図13の取付間隔によって取付けてください。




図13 Fig. 13





図14 Fig. 14

■主回路設定方法 Connecting method of main circuit

●オプション付 単相 Single phase with option


●15A、30Aの定電流、定電圧オプション付は電流検出用CTが内蔵されています。CU、CO端子には配線しないでください。

CT for current detection is built in with the product of 15 A or 30 A constant current and constant voltage option. Don't connect wiring to the CU and CO terminals.

図12-3 Fig.12-3

VSCP-60-NCC以上
VSCP-60-NCV以上

トランスを使用することにより、電圧をヒーター定格に合わせることも出来ます。
Voltage may be matched to the heater rating by using a transformer.


VSCP-60-NCC or higher
VTCP-60-NCV or higher

●オプション付 三相 Three-phase with option

Three-phase with option

VTCP-60-NCC以上
VTCP-60-NCV以上

VTCP-60-NCC or higher
VTCP-60-NCV or higher



図12-4 Fig.12-4
■設定回路接続方法 Connecting method of setting circuit

Connecting method of setting circuit


(②③間はショートバーでつないでありますので①以外は取り外してください。)
(Pシリーズ・Zシリーズ・Pシリーズオプション付とも同じです。)

(Terminals 2)and(3)are connected with a short-circuit bar. Remove it for other than (1).
(This applies to P-series, Z-series and P-series with option.)


(1) 電流信号4~20mA入力
(1) Current signal (4-20 mA input)




(2) 手動設定(外部設定器付)
(2) Manual setting (with external setting unit)




(3) 手動設定(外部勾配設定器付)
(3) Manual setting (with external gradient setting unit)




(4) ON-OFF無電圧接点入力(内蔵DAMP使用)
(4) ON-OFF no voltage contact input (built-in DAMP in use)



(5) ON-OFF無電圧接点入力(外部上限設定器付)
(5) ON-OFF no voltage contact input (with external max setting unit)



(6) 外部スイッチ利用の場合
(6) When using external switch



(7) 電流信号4~20mA入力(外部勾配設定器付)
 (7) Current signal 4-20 mA input (with external gradient setting unit)




図15-7 Fig. 15-7

(8) 2位置制御(外部設定器付)
 (8) Two-position control (with external setting unit)




図15-8 Fig. 15-8

(9) 手動～電流信号(4～20mA)切替使用
 (9) Manual-current signal (4-20 mA) select switch in use




図15-9 Fig. 15-9

(10) 電圧信号入力(0.8～4V)
 (10) Voltage signal input (0.8-4 V)




図15-10 Fig. 15-10

①③間(内部インピーダンス100kΩ)が最大4Vになるよう調整してください。

Make adjustment so that the voltage between ① and ③ will be 4 V max. (internal impedance 100 Kohms)

(11) 電流信号(4～20mA)入力複数制御…最大12台まで接続可能
 (11) Current signal (4-20 mA) multiple input control ... Max. 12 units may be connected




図15-11 Fig. 15-11

各々に外部勾配設定器使用(例3台)接続台数が増えてくると上限が下がることがあります。

External gradient setting unit used individually (i.e. 3 units). Max. voltage may drop as the number of connected unit increases.




図15-12 Fig. 15-12

(12) 手動一括制御と個別制御(1kΩで一括制御し、10kΩで個別に設定します。)…3台まで接続できます。

(12) Manual block control and individual control (1 Kohms for block control and 10 Kohms for individual control setting)




図15-13 Fig. 15-13

(13) 電流信号一括制御(手動～自動切替)

(13) Current signal block control (Manual-Auto selection)




図15-14 Fig. 15-14



P・Zシリーズ P-andZ-series

■外形寸法(オプション付も同寸法です。) Outer dimensions (same for models with option)

VSCP-15-N、30-N、40-N VSCZ-15-N、30-N




図16-1
Fig. 16-1

VSCP-60-N VSCZ-60-N




図16-2
Fig. 16-2

VSCP-100-N VSCZ-100-N





図16-3
Fig. 16-3

■外形寸法(オプション付も同寸法です。) Outer dimensions (same for models with option)

VSCP-150-N VSCZ-150-N




取付穴加工図
Mounting hole drilling diagram

VSCZ-200-N

図16-4
Fig. 16-4

VSCP-200-N



取付穴加工図
Mounting hole drilling diagram

図16-5
Fig. 16-5



P・Zシリーズ P-andZ-series

■外形寸法(オプション付も同寸法です。)

Outer dimensions (same for models with option)

VSCP-300-NII VSCZ-300-NII VSCP-500-NII VSCZ-500-NII




図16-6
Fig. 16-6

VSCP-300-NII VSCZ-300-NII VSCP-500-NII VSCZ-500-NII 取付穴加工図
Diagram for drilling mounting holes




図16-7
Fig. 16-7

VTCP-15-N VTCP-30-N VTCZ-15-N VTCZ-30-N (V相は中継端子になります。)
(V-phase to be relay terminal)




図16-8
Fig. 16-8

■外形寸法(オプション付も同寸法です。)

VTCP-60-N VTCZ-60-N

Outer dimensions (same for models with option)

(V相は中継端子になります。)
(V-phase to be relay terminal)




図16-9

Fig. 16-9

VTCP-100-N VTCZ-100-N (V相は中継端子になります。)

(V-phase to be relay terminal)




図16-10

Fig. 16-10

VTCP-150-N VTCZ-150-N (V相は中継端子になります。)

(V-phase to be relay terminal)




図16-11

Fig. 16-11



P・Zシリーズ P-andZ-series

■外形寸法(オプション付も同寸法です。) Outer dimensions (same for models with option)

VTCP-200-N VTCZ-200-N (V相は中継端子になります。) (V-phase to be relay terminal)




図16-12
Fig. 16-12

VTCP-300-NII VTCP-500-NII




図16-13
Fig. 16-13

VTCP-200-N 取付穴加工図

VTCP-200-N diagram for drilling mounting holes




図16-14
Fig. 16-14

VTCP-300/500-N 取付穴加工図

VTCP-300/500-N diagram for drilling mounting holes




図16-15
Fig. 16-15

■設定器、目盛板(設定器、目盛板はセットで別売り)、CT


Setting unit, scale plate (setting unit and scale plate are separately available as a set), and CT

●外部設定器

出力設定用 1kΩ、200kΩ、500kΩ
勾配設定用 10kΩ

External setting unit

For output setting: 1 Kohms, 200 Kohms and 500 Kohms
For gradient setting: 10 Kohms



●目盛板
Scale plate




図17-2
Fig. 17-2


●CT


図17-3
Fig. 17-3

定格電流 (A) Rated current (A)	10	20	30	50	60	75	100	150	200	300
CT容量 (VA) CT capacity (VA)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0
アンペアターン (AT) Ampere turn (AT)	100	100	120	100	120	150	100	150	200	300
1次貫通数 (回) Primary through number (times)	10	5	4	2	2	2	1	1	1	1
寸法 Dimensions	A (mm)	Φ57	Φ62	Φ62						
	B (mm)	75	75	75	75	75	75	75	81.5	81.5
	C (mm)	Φ20	Φ25	Φ25						

*:PシリーズCC、CVオプションに標準付属
* Standard accessory to P-series CC and CV option



部品・その他 Parts and Others

■速断ヒューズ Quick-melting fuse

バリタップ機種 VARITAP Type	型 式 Quick acting Model	外 形 尺 法 Dimensionas (mm)							外形図 Fig.
		A	B	C	φE	W	T	D	
200V用 for 200V	15A 600CF-20(日之出) HINODE	38	9.5	—	φ10.4	—	—	—	18-1
	30A 600CF-30(日之出) HINODE	38	9.5	—	φ10.4	—	—	—	18-1
	40A F25P-40(日之出) HINODE	82	62	42	φ20	18	2.5	11×8.5	18-2
	60A F25P-75(日之出) HINODE	82	62	27	φ23	18	3	11×8.5	18-2
	100A F25P-100(日之出) HINODE	82	62	27	φ23	18	3	11×8.5	18-2
	150A F25P-150(日之出) HINODE	82	62	27	φ23	18	3	11×8.5	18-2
	200A F25P-200(日之出) HINODE	82	62	27	φ23	18	3	11×8.5	18-2
	300A F25P-300(日之出) HINODE	98	73	38	φ37	25	5	14×11	18-2
	500A F25P-500(日之出) HINODE	102	72	38	φ45	30	6	14×11	18-2
400V用 for 400V	15A 600CF-20(日之出) HINODE	38	9.5	—	φ10.4	—	—	—	18-1
	30A 600CF-30(日之出) HINODE	38	9.5	—	φ10.4	—	—	—	18-1
	40A F50P-40(日之出) HINODE	82	62	43	φ20	18	2.5	11×8.5	18-2
	60A 50GAR75(日之出) HINODE	112	91	60	φ36	26	5	φ10	18-2
	100A 50GAR100(日之出) HINODE	112	91	60	φ36	26	5	φ10	18-2
	150A 50GAR150(日之出) HINODE	112	91	60	φ36	26	5	φ10	18-2
	200A 50GAR200(日之出) HINODE	112	91	60	φ36	26	5	φ10	18-2
	300A 50GAR300(日之出) HINODE	120	93	60	φ45	32	8	φ11	18-2
	500A 50GAR500(日之出) HINODE	120	93	60	φ50	35	8	φ11	18-2

■ヒューズホルダー・ヒューズ固定台 Fuse holders

バリタップ機種 VARITAP Type	型 式 Fuse holder Model	外形図 Fig.
15A,30A用 for 15A,30A	FU-30(吉田) YOSHIDA	18-3
40A用 for 40A	A4-26465(東京理工舎) Tokyo rikosha	18-4

※60A以上はバリタップ本体に取付可能。

Types over 60 A may be mounted to the VARITAP main unit.

※40A用ヒューズ固定台は、ヒューズ1本につき2個。
In case of 40A, you need two fuse holders
per a Quick acting fuse.

■外形図 Outline dimensional drawings

図18-1
Fig. 18-1




図18-2
Fig. 18-2






図18-3
Fig. 18-3




※取付穴寸法
Mounting hole dimensional

適合電線(ねじ径)
:最大5.5mm² (M5)
Conformable wire size (screwφ)
:max 5.5mm² (M5)

図18-4
Fig. 18-4



※ヒューズ固定方法 Method of fixing a Quick acting fuse



ヒューズ固定台 Fuse folders
A4-26465 (東京理工舎) Tokyo rikosha

■断線警報器
Disconnection alarm

KSU-5


■仕様

電源：単相2線 50/60Hz 100V/200V
 -10%～+21%

適合ヒーター：AC100V 500W またはAC200V 1kW
 ただし外部CT使用により容量制限はありません。
 (変抵抗負荷使用についてはご相談ください。)

負荷設定範囲：1～5A
 警報設定：約20%

警報設定精度：±3%


応答速度：ヒーター断線により2sec以内

警報出力：リレー接点1C 自動復帰
 DC24VAC・AC125V0.5A
 ※バリタップPシリーズ内蔵型もフルラインアップしています。
 (15A～500A 単相)

質量：0.5kg

■外形寸法

Outer dimensions



取付穴加工図
Mounting hole drilling diagram

図19-1 Fig. 19-1

Specifications

Power supply: Single-phase two-line, 50/60 Hz, 100 V/200 V-10% to +21%
 Applicable heater: 100 VAC, 500 W or 200 VAC, 1 kW
 No restriction on the capacity when using the external CT.
 (Contact this company for consultation on using variable resistance load.)


Load setting range: 1 to 5 A
 Alarm setting: approx. 20%
 Alarm setting accuracy: +/- 3%
 Rate of response: Within 2 sec of heater disconnection
 Alarm output: Relay contact 1C, automatic reset
 24 VDC, 1 A, 125 VAC 0.5 A

* Available full line-up of products with VARITAB P-series built in.
 (15 A to 500 A, single- and)

■接続方法 Connecting method

単相

Single-phase


三相

Three-phase




図19-2 Fig. 19-2

断線警報器内蔵バリタップ

VARITAP with built-in disconnection alarm device




図19-3 Fig. 19-3

アラーム出力

Alarm output

図19-4 Fig. 19-4



安全に関するご注意

- 安全のために、ご使用の前には必ず「取り扱い説明書」をよくお読みになり、よくご理解の上、正しくご使用ください。
- 安全のために、本カタログに記載された製品は盤内設置方向や設置場所などの条件があります。接続、設置は必ず電気工事、電気配線などの専門知識や技術を有する人が「取り扱い説明書」をよくお読みになってから行ってください。
- 安全のために、定期点検は電気工事、電気配線などの専門知識、技術を有する人が必ず行ってください。

ご購入の前に

- 製品改良のために外観、仕様は予告なしに変更することがあります。
- 本カタログに記載された製品の詳細は販売店または当社にご確認ください。

営業品目

●交流自動電圧調整器

オートパワー[®](摺動型)

PWM式(静止型)

SCR式

誘導電圧調整器

磁気増幅器

●交流スイッチング電源

ウェーブシリーズ

●周波数変換器

ESAシリーズ

●直流電源機器

DCパワーサプライ

●マイコンシステム

インターフェイス／システム

電源／プログラマブルAVR

●電力調整器

バリタップ[®]シリーズ

●交流電圧調整器

リコースライドトランス

●耐圧試験器

●UPS

●ノイズカットトランス

●耐雷トランス

●変圧器

●各種試験装置

Safety Cautions

- For safety, always read and understand the Instruction Manual correctly before use.
- For safety, the products described in this catalog are conditioned for installation in a particular direction within the panel or to a particular site. They should be always connected/installed by specialists having knowledge and technical skill of electric construction work and wiring, etc. Such personnel should peruse the Instruction Manual before starting construction/wiring work.
- For safety, periodical inspection should be carried out by the specialists having knowledge and technical skill of electric construction work and wiring, etc.

Before purchasing

- The product appearance and specifications are subject to change without notice for the purpose of improvement.
- For details on the products described in this catalog, please contact your dealer or this company.

Line of Business

- | | |
|---|--|
| · AC automatic voltage regulator
AutoPower(r) (Sliding type) | · Microcomputer system
Interface |
| PWM system (stationary type) | System power unit |
| SCR system | Programmable AVR |
| Induction voltage regulator | · Power regulator
VARITAP series |
| Magnetic amplifier | · AC voltage regulator
Riko slide transformer |
| · AC switching power unit
Wave series | · Pressure proof tester |
| Frequency converter
ESA series | · UPS |
| · DC power unit
DC power supply | · Noise cut transformer |
| | · Thunder endurance transformer |
| | · Transformer |
| | · Testing devices |



株式会社 東京理工合

本社 東京都北区

営業部 生産部 技術部 総務・経理部

〒338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和1-4-30

TEL 048-856-3851(大代表) FAX 048-856-3861

E-mail:eigyou@tokyorikosha.co.jp

<http://www.tokyorikosha.co.jp>

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-6-19 木川ビル
TEL 06-6304-1283(代) FAX 06-6304-1289

E-mail:osaka@tokyorikosha.co.jp

東海営業所 〒435-0034 静岡県浜松市安松町90-3
TEL 053-462-8655(代) FAX 053-462-8576

福岡営業所 〒814-0153 福岡市城南区樋井川2-20-1
TEL 092-861-7113(代) FAX 092-801-3005

代理店